

VENTILAZIONE INTERNO VETTURA

Per l'invio di aria fresca nell'interno vettura sono utilizzabili i diffusori D, le feritoie E e le bocchette F (vedi pag. 16).

Escludere l'immissione di aria calda spostando nella posizione O la levetta A.

L'immissione di aria fresca è comandata dal pomello B:
pomello premuto a fondo = esclusione immissione aria fresca
pomello tirato all'indietro = massima immissione di aria fresca

Per la ventilazione tramite i deflettori delle porte occorre premere il dispositivo di bloccaggio A, ruotare contemporaneamente verso l'alto la levetta di chiusura e premere in modo da aprire i deflettori.

La ventilazione nell'interno vettura migliora se si aprono i vetri laterali posteriori.

Per aprire ruotare la leva nel senso della freccia.

