

VANO BAGAGLI

Per sbloccare il coperchio tirare la leva disposta sotto la plancia portastrumenti, sul lato sinistro.

Per chiudere premere verso il basso il coperchio, in corrispondenza del chiavistello.

Scatola portautensili

È sistemata sul lato destro del vano bagagli e contiene:

- Chiave doppia 8-10 mm
- Chiave doppia 13-17 mm
- Cacciavite doppio per viti con impronta semplice o con impronta a croce: per la sua completa utilizzazione sfilare la lama dall'impugnatura e reinserirla capovolta
- Manovella per fissaggio ruote ai mozzi; l'estremità appiattita può anche essere utilizzata quale cacciavite
- Chiave a tubo per candele con impugnatura asportabile

Ruota di scorta

È sistemata nel vano bagagli.

Martinetto per sollevamento vettura

È sistemato nel vano bagagli. Per l'estrazione asportare la ruota di scorta e sganciare l'apposito tirante elastico.

