

# AVVIAMENTO DEL MOTORE

## Avviamento a freddo

- Specialmente durante la stagione fredda, con la leva del cambio in posizione di folle, premere il pedale frizione (il motore d'avviamento evita di trascinare in rotazione il cambio).
- Tirare la levetta A di comando del dispositivo del carburatore per l'avviamento a freddo.
- Ruotare la chiave del commutatore d'accensione nella posizione MAR.

Non premere il pedale acceleratore.

- Tirare la levetta B di comando avviamento motore e rilasciarla appena il motore si avvia.

Dopo l'avviamento la levetta A del dispositivo del carburatore per l'avviamento a freddo deve essere abbassata gradualmente in modo che il motore, in fase di riscaldamento, continui a girare regolarmente.

A motore freddo, per i primi chilometri, non richiedere alla vettura il massimo delle sue prestazioni; con temperature ambiente molto basse, prima di avviare la vettura lasciar girare il motore al minimo per una trentina di secondi.

