

Avviamento a caldo

Per l'avviamento a caldo non tirare la levetta A, pag. 25.

- Premere leggermente il pedale acceleratore.
- Ruotare la chiave nella posizione MAR.
- Tirare la levetta B, pag. 25, di comando avviamento motore.

● A motore molto caldo può essere necessario mantenere premuto a fondo il pedale dell'acceleratore fino a che il motore non si avvia.

Nel caso che il motore al minimo si fermi o non giri regolarmente, tirare la manetta di comando manuale dell'acceleratore di quel tanto che basta per far girare regolarmente il motore. Occorre però far controllare al più presto gli organi di accensione e di alimentazione.

Non far funzionare il motore in locale chiuso: i gas di scarico sono tossici.

