

## Lampade illuminazione quadro e segnalatori

Alla lampada (12 V, 3 W) di illuminazione del quadro di controllo e ai vari segnalatori (lampade 12 V, 1,2 W) si accede dall'interno del vano bagagli.

Le lampade tuttovetro sono contenute in portalampada fissati sul quadro per mezzo di innesto a baionetta.

1. Lampada per illuminazione quadro di controllo e per segnalatore luci di posizione accese.
2. Lampada per segnalatore funzionamento indicatori di direzione.
3. Lampada per segnalatore proiettori abbaglianti accesi.
4. Lampada per segnalatore riserva carburante.
5. Lampada per segnalatore insufficiente pressione olio motore.
6. Lampada per segnalatore anormale funzionamento impianto ricarica batteria.
7. Sede per eventuale segnalatore supplementare.

## Luci targa

Per la sostituzione delle lampade A (12 V, 5 W, con innesto a baionetta) asportare il portalampada premendo sulle due mollette laterali B di aggancio.

Non sostituire le lampade con altre di tipo e potenza diversi, onde evitare una diminuzione dell'illuminazione od un consumo di corrente superiore alla possibilità di carica del generatore, e la scarica progressiva della batteria.

