



Orientamento fascio luminoso proiettori anabbaglianti

Per il controllo dell'orientamento dei proiettori, non avendo a disposizione l'attrezzatura specifica, operare come segue:

- Porre la vettura scarica, con i pneumatici alle pressioni prescritte, su terreno piano di fronte ad uno schermo (muro) chiaro in ombra.
- Tracciare sullo schermo le crocette corrispondenti al centro di ciascun proiettore.
- Arretrare la vettura di 5 m e proiettare le luci anabbaglianti: i punti di riferimento P, corrispondenti al centro dei fasci luminosi, devono trovarsi a 3,5 cm al di sotto delle crocette corrispondenti.

I valori riportati si riferiscono alla regolamentazione italiana. Per gli altri paesi attenersi alla legislazione locale.



- Per l'eventuale regolazione del fascio luminoso agire sulle viti A e B.

Il fascio luminoso si sposta verso destra o sinistra agendo sulla vite A, verso l'alto o il basso agendo sulla vite B.

L'operazione è facilitata se si maschera un proiettore mentre si registra l'altro.