

## Sostituzione valvole fusibili

I fusibili (sette da 8 Ampère e uno da 16 Ampère) sono racchiusi in una scatola situata nel vano bagagli sul lato sinistro. Per togliere il coperchio della scatola premere le due mollette. Per il rimontaggio, premendo le mollette, far coincidere il grano di centraggio 1 con la relativa sede 2.

Prima di sostituire una valvola fusa ricercare il guasto che ne ha provocato la fusione.

Circuiti protetti	Fusibile
Abbagliante destro	D ( 8 A)
Abbagliante sinistro	C ( 8 A)
Anabbagliante destro	F ( 8 A)
Anabbagliante sinistro	E ( 8 A)
Avvisatore acustico	A ( 8 A)
Indicatore livello carburante	B (16 A)
Luce interna	A ( 8 A)
Luci di direzione	B (16 A)
Luci d'arresto	B (16 A)
Luce di posizione ant. destra e post. sinistra	H ( 8 A)
Luce di posizione ant. sinistra e post. destra	G ( 8 A)
Luce quadro controllo	H ( 8 A)
Luci targa	G ( 8 A)
Lunotto termico	B (16 A)
Segnalatore insufficiente pressione olio motore	B (16 A)
Segnalatore luci di direzione	B (16 A)
Segnalatore lunotto termico	B (16 A)
Segnalatore luci abbaglianti	C ( 8 A)
Segnalatore riserva carburante	B (16 A)
Tergicristallo	B (16 A)

