



## Manutenzione interno vettura

Per la pulizia dei sedili e le parti in finta pelle usare una spugna bagnata con acqua e sapone neutro; dopo qualche minuto ripassare con spugna bagnata solamente in acqua ed asciugare quindi possibilmente con pelle scamosciata.

I sedili in velluto devono essere spolverati servendosi preferibilmente di un aspirapolvere.

Per la pulizia del pavimento in moquette occorre prima spolverare servendosi di una spazzola (possibilmente di un aspirapolvere) e quindi lavare con una spugna o spazzola imbevuta di acqua e sapone neutro.

I tappeti in gomma devono essere puliti con detersivi neutri o con acqua e sapone.

Per la pulizia dall'interno vettura dell'eventuale lunotto termico non usare sostanze abrasive per non danneggiare le resistenze elettriche.