

Fiat 126 tetto apribile

Sigla identificazione versione

126 Personal 4	126 Personal	126
P4/T	P/T	T

Per aprire il tettuccio tirare la leva di bloccaggio, ribaltare l'intelaiatura e ripiegare il telo come indicato in figura.



Per chiudere ribaltare l'intelaiatura in avanti, quindi spingere la leva in avanti avendo cura che l'estremità a forcella della leva A si inserisca sul perno B del supportino sulla traversa del padiglione.

