

## INDICE

### Conoscenza della vettura

Identificazione vettura . . . . .	6
Chiavi . . . . .	6
Porte . . . . .	7
Apparecchi di controllo e comandi . . . . .	9
Sedili anteriori . . . . .	15
Riscaldamento interno vettura . . . . .	16
Ventilazione interno vettura . . . . .	17
Disappannamento e sbrinamento . . . . .	18
Cinture di sicurezza . . . . .	19
Vano bagagli . . . . .	21
Vano motore . . . . .	22

### Uso della vettura

Prima di usare la vettura . . . . .	24
Avviamento del motore . . . . .	25
Per una buona economia . . . . .	27
Sollevamento e traino vettura . . . . .	29
Sostituzione ruote . . . . .	30
Lunga inattività della vettura . . . . .	32

### Manutenzione e consigli pratici

Assistenza . . . . .	34
Quadro riepilogativo operazioni di manutenzione programmata . . . . .	36
Controlli periodici . . . . .	38
Consigli pratici . . . . .	39
Olio motore . . . . .	39
Filtro aria - Carburatore - Raffreddamento . . . . .	40
Cinghia comando alternatore e ventilatore - Candele . . . . .	41

pag.

Distributore d'accensione . . . . .	42
Frizione - Cambio e differenziale - Fusi sospensione anteriore e snodi tiranti sterzo . . . . .	43
Freni - Freno a mano . . . . .	44
Pneumatici . . . . .	45
Batteria . . . . .	46
Sostituzione lampade . . . . .	47
Orientamento proiettori . . . . .	50
Schema impianto elettrico . . . . .	50/51
Sostituzione valvole fusibili . . . . .	51
Lavacrystallo - Tergicristallo . . . . .	52
Manutenzione carrozzeria . . . . .	53
Manutenzione interno vettura . . . . .	54

pag.

### Dati e caratteristiche tecniche

Dati per l'identificazione . . . . .	56
Motore . . . . .	57
Trasmissione . . . . .	59
Freni . . . . .	59
Sospensione . . . . .	60
Sterzo e ruote . . . . .	60
Impianto elettrico . . . . .	61
Dimensioni . . . . .	63
Prestazioni . . . . .	64
Pesi . . . . .	64
Installazione attacco traino rimorchio . . . . .	65
<b>Fiat 126 Personal</b> . . . . .	67
<b>Fiat 126</b> . . . . .	68
<b>Fiat 126 tetto apribile</b> . . . . .	69
<b>Rifornimenti</b> . . . . .	71