



PORTE

Apertura

Dall'esterno: con serratura sbloccata, azionare l'impugnatura oscillante.

Dall'interno: tirare la levetta **A**.

All'apertura di una porta si accende

Nota. - Di norma i blocchetti delle serrature non devono essere lubrificati: eventualmente soffiare un po' di grafite nella toppa.

Nel periodo invernale è consigliabile spruzzare del **Liquido FIAT antighiaccio per serrature**, da riapplicare dopo ogni lavaggio della vettura e comunque almeno una volta ogni 15 giorni. Qualora, a causa del gelo o per mancanza del liquido suddetto, risulti difficoltoso infilare la chiave, è sufficiente riscaldare questa ad esempio mediante un fiammifero.

automaticamente la luce incorporata nello specchio retrovisore.

Bloccaggio

Dall'esterno. Sono provviste entrambe di serrature con chiave; è quindi possibile la chiusura tanto dal lato sinistro quanto dal lato destro.

Per il bloccaggio dall'esterno è sempre necessario servirsi della chiave; non premere il pomello **B**.

Dall'interno (sicurezza): premere il pomello **B** solamente a porte chiuse.

SEDILI ANTERIORI

Per spostare avanti o indietro il sedile ruotare verso l'alto la leva **C**.

A spostamento avvenuto del sedile rilasciare la leva, assicurandosi che il sedile risulti bloccato.



Per l'accesso al sedile posteriore, i sedili anteriori sono ribaltabili in avanti.

A richiesta, sono forniti sedili anteriori con schienale regolabile sollevando la leva **D** sottostante al sedile stesso; rilasciandola, lo schienale resta bloccato in una delle 4 posizioni desiderate. Oltre la 4^a posizione lo schienale resta libero e può appoggiare sul sedile posteriore.