

Proiettori

Orientamento del fascio luminoso.



Ogni 10.000 km : è consigliabile far eseguire questa operazione da una Stazione di Servizio FIAT. Qualora l'Utente desiderasse eseguirla personalmente diamo qui di seguito le norme da seguire:

■ Porre la vettura scarica, con i pneumatici alle pressioni prescritte, su terreno piano di fronte ad uno schermo bianco in ombra.

■ Tracciare sullo schermo le crocette corrispondenti ai centri dei proiettori.

■ Arretrare la vettura di 5 metri e proiettare le luci anabbaglianti: i punti di riferimento **P-P** devono trovarsi a 3,5 cm al di sotto delle crocette corrispondenti. Per l'eventuale regolazione del fascio luminoso agire sulle viti **A e B**.

A. Vite di regolazione del fascio luminoso nel senso verticale.

B. Vite di regolazione del fascio luminoso nel senso orizzontale.

