

Sostituzione lampade

Alla lampada **A** (12 V - 45/40 W, a doppio filamento) si accede dall'interno del vano bagagli.

Per la sostituzione occorre asportare il riparo di plastica **E**, sfilare il raccordo a spina **C**, togliere il riparo in gomma **D**, ed asportare quindi la molletta ad anello **F**, premendo le due alette **B** e facendole ruotare in senso orario: si estrae così la lampada **A**.

Per il rimontaggio inserire la molletta ad anello sulla nuova lampada ed

accertarsi che il grano di riferimento sulla lampada per l'esatto orientamento coincida con la rispettiva sede.

Luci anteriori di posizione e direzione

Alla lampada **A** (12 V - 5/21 W a doppio filamento), con innesto a baionetta, si accede svitando le viti **C** ed asportando il trasparente **B**.

Luci posteriori di posizione, arresto e direzione

Alla lampada **A** (12 V - 21 W, con innesto a baionetta), per luci di direzione e alla lampada **B** (12 V - 5/21 W, a doppio filamento, con innesto a baionetta), per luci di posizione ed arresto, si accede svitando le tre viti **C** ed asportando il trasparente **D**.

