

## Valvole fusibili

Otto da 8 amper e racchiuse in una scatola situata nel vano bagagli, sul lato sinistro. Il coperchio è fissato a pressione.

Prima di sostituire una valvola fusa ricercare ed eliminare il guasto che ne ha provocato la fusione.

**Non sono protetti da valvole :** i circuiti di carica batteria, d'accensione e d'avviamento.



## Circuiti protetti.

- A** Segnalatore luminoso d'insufficiente pressione olio motore.  
Indicatore livello carburante.  
Indicatori di direzione e relativo segnalatore luminoso di funzionamento.  
Luci posteriori d'arresto.  
Tergicristallo.
- B** Luce interna.  
Avvisatore.
- C** Proiettore sinistro a piena luce.  
Segnalatore luminoso di funzionamento proiettori a piena luce.
- D** Proiettore destro a piena luce.
- E** Anabbagliante sinistro.
- F** Anabbagliante destro.
- G** Luce di posizione anteriore sinistra.  
Luce di posizione posteriore destra.  
Luce sinistra targa.
- H** Luce di posizione anteriore destra.  
Luce di posizione posteriore sinistra.  
Luce destra targa.  
Lampada illuminazione quadro di controllo.

## VARIE

**Ogni 10.000 km :** lubrificare, con mezzi appropriati, i seguenti gruppi, impiegando i lubrificanti qui indicati:

■ i blocchetti serrature porte, con **grafite in polvere**;

■ le cerniere, i tiranti arresto porte e le articolazioni degli schienali ribaltabili dei sedili anteriori, con **olio da motore**;

■ gli snodi e le cerniere dei vetri deflettori, con **glicerina**;

■ i dispositivi di bloccaggio dello sportello del vano bagagli e del cofano motore, con **vaselina pura filante**;

■ le guide di scorrimento dei sedili anteriori, con **grassofiat JOTA 1**.

Far verificare inoltre che le tubazioni del silenziatore siano ben collegate ai collettori di scarico e che le staffe di sostegno siano ben fissate al basamento motore.

