

## VERIFICHE, PULIZIE E REGOLAZIONI

### Ogni 500 km oppure settimanalmente

	Ved. pag.
10. Serbatoio liquido comando freni: <i>Verificare livello</i> . . . . .	26
11. Pneumatici: <i>Verificare pressione</i> . . . . .	27

### Ogni 2500 km oppure mensilmente

12. Batteria: <i>Verificare livello dell'elettrolito</i> . . . . .	28
--	----

### Ogni 5000 km

■ 13. Snodi tiranti sterzo: <i>Verificare cappucci</i> . . . . .	26
— Lavacrystallo: <i>Verificare livello</i> . . . . .	33

### Ogni 10.000 km

■ 14. Punterie: <i>Verificare giuoco</i> . . . . .	22
■ 15. Filtro aria: <i>Sostituire elemento filtrante</i> . . . . .	22
■ 16. Carburatore: <i>Regolare minimo</i> . . . . .	23
■ 17. Cinghia comando dinamo e ventilatore: <i>Verificare tensione</i> . . . . .	23
■ 18. Distributore d'accensione: <i>Verificare distanza fra contatti rottore</i> . . . . .	24
19. Candele: <i>Pulire e verificare distanza fra elettrodi</i> . . . . .	24
— Messa in fase accensione: <i>Verificare</i> . . . . .	24
■ 20. Frizione: <i>Verificare giuoco</i> . . . . .	25
■ 21. Freni: <i>Verificare spessore guarnizioni</i> . . . . .	25
■ 22. Freno a mano: <i>Regolare giuoco</i> . . . . .	26
■ 23. Snodi tiranti sterzo: <i>Verificare stato usura</i> . . . . .	26
■ 24. Guida: <i>Verificare giuochi e tenuta</i> . . . . .	27
25. Pneumatici: <i>Verificare usura ed eseguire rotazione</i> . . . . .	27

Ved. pag.

26. Batteria: <i>Verificare terminali e morsetti</i> . . . . .	28
■ — Proiettori: <i>Verificare orientamento</i> . . . . .	29
■ 27. Tubazioni e silenziatore di scarico: <i>Verificare collegamenti e fissaggi al motore</i> . . . . .	33
■ — Guarnizioni, manicotti, raccordi, tappi: <i>Verificare eventuali perdite</i> . . . . .	33

### Ogni 20.000 km

■ 28. Carburatore e dispositivi ricircolazione gas e vapori d'olio: <i>Pulire ugelli e filtro, lavare interno</i> . . . . .	23
■ 29. Assetto ruote: <i>Verificare</i> . . . . .	27
■ — Gruppi meccanici fissati alla carrozzeria: <i>Verificare serraggio bulloneria</i> . . . . .	33

### Ogni 30.000 km

■ 30. Cinghia comando dinamo e ventilatore: <i>Sostituire cinghia</i> . . . . .	23
■ 31. Cuscinetti ruote anteriori: <i>Regolare giuoco</i> . . . . .	27
■ 32. Dinamo: <i>Pulire collettore e sostituire spazzole</i> . . . . .	28
■ 33. Motore d'avviamento: <i>Pulire collettore e sostituire spazzole</i> . . . . .	28

### Ogni 50.000 km

■ 34. Filtro centrifugo olio motore: <i>Pulire interno</i> . . . . .	21
--	----

### Eventuali operazioni non periodiche

■ Verificare messa in fase distribuzione . . . . .	22
■ Verificare impianto freni . . . . .	25
■ Verificare ammortizzatori idraulici . . . . .	26