

LUBRIFICAZIONE GENERALE

Ogni 500 km oppure settimanalmente	Ved. pag.
1. Olio motore: <i>Verificare livello</i>	21

Ogni 10.000 km

2. Olio motore: <i>Sostituire olio a motore caldo</i>	21
3. Distributore d'accensione: <i>Lubrificare tramite stoppino</i>	24
4. Olio cambio e differenziale: <i>Verificare livello</i>	25
5. Fusi articolati: <i>Lubrificare tramite ingrassatore</i>	26
— Carrozzeria: <i>Lubrificare gruppi vari</i>	32

Ogni 30.000 km

6. Olio cambio e differenziale: <i>Sostituire olio</i>	25
7. Cuscinetti ruote anteriori: <i>Lubrificare</i>	27
8. Dinamo: <i>Lubrificare</i>	28
9. Motore d'avviamento: <i>Lubrificare</i>	28

Lubrificanti



oliofiat da motore
(ved. « Rifornimenti »)



oliofiat
ZC 90



grassofiat
JOTA 1



grassofiat
MR 3

VERIFICHE, PULIZIE E REGOLAZIONI

Ogni 500 km oppure settimanalmente	Ved. pag.
10. Serbatoio liquido comando freni: <i>Verificare livello</i>	26
11. Pneumatici: <i>Verificare pressione</i>	27

Ogni 2500 km oppure mensilmente

12. Batteria: <i>Verificare livello dell'elettrolito</i>	28
--	----

Ogni 5000 km

13. Snodi tiranti sterzo: <i>Verificare cappucci</i>	26
— Lavacrystallo: <i>Verificare livello</i>	33

Ogni 10.000 km

14. Punterie: <i>Verificare giuoco</i>	22
15. Filtro aria: <i>Sostituire elemento filtrante</i>	22
16. Carburatore: <i>Regolare minimo</i>	23
17. Cinghia comando dinamo e ventilatore: <i>Verificare tensione</i>	23
18. Distributore d'accensione: <i>Verificare distanza fra contatti rottore</i>	24
19. Candele: <i>Pulire e verificare distanza fra elettrodi</i>	24
— Messa in fase accensione: <i>Verificare</i>	24
20. Frizione: <i>Verificare giuoco</i>	25
21. Freni: <i>Verificare spessore guarnizioni</i>	25
22. Freno a mano: <i>Regolare giuoco</i>	26
23. Snodi tiranti sterzo: <i>Verificare stato usura</i>	26
24. Guida: <i>Verificare giuochi e tenuta</i>	27
25. Pneumatici: <i>Verificare usura ed eseguire rotazione</i>	27

26. Batteria: <i>Verificare tensione</i>	28
— Proiettori: <i>Verificare allineamento</i>	28
27. Tubazioni e silenziatori: <i>Verificare collegamenti e fissaggi</i>	27
— Guarnizioni, manicotti: <i>Verificare eventuali perdite</i>	27

28. Carburatore e dispositivi: <i>Pulire ugelli e verificare</i>	28
29. Assetto ruote: <i>Verificare</i>	28
— Gruppi meccanici fissi: <i>Verificare serraggio bulloni</i>	28

30. Cinghia comando dinamo: <i>Verificare tensione cinghia</i>	28
31. Cuscinetti ruote anteriori: <i>Verificare</i>	27
32. Dinamo: <i>Pulire collettore</i>	28
33. Motore d'avviamento: <i>Verificare e pulire spazzole</i>	28

34. Filtro centrifugo olio: <i>Verificare</i>	27
---	----

Eventuali operazioni

Verificare messa in fase	24
Verificare impianto freni	26
Verificare ammortizzatori	27