



SOLLEVAMENTO E TRAINO VETTURA

Per sollevare la vettura dalla parte anteriore o da quella posteriore, è indispensabile disporre l'estremità del sollevatore rispettivamente sotto le staffe-supporto anteriore o posteriore.

Per il sollevamento posteriore interporre sempre fra il sollevatore e la staffa supporto un tassello di legno dello spessore di almeno 3 cm. In caso di traino, la fune deve essere

fissata esclusivamente alle staffe che servono di appoggio per il sollevamento.

Attenzione: per il traino anteriore far passare la fune *esclusivamente* tra i due fori **A**.