


### Portacenere


Per la pulizia dell'interno asportare il portacenere completo afferrandolo ai bordi estremi.



### Leva cambio marce

Lo schema rappresenta le posizioni della leva del cambio corrispondenti alle varie marce.

Per l'innesto della retromarcia R occorre attendere che la vettura sia ferma, quindi dalla posizione di folle premere e spostare la leva. Se l'innesto della 1ª velocità non è immediato riportare la leva in posizione di folle, rilasciare il pedale della frizione per qualche istante e ripetere la manovra.



### Leva comando freno a mano

Per inserire il freno a mano tirare la leva verso l'alto. Per sbloccare la leva occorre sollevarla leggermente premendo il pulsante posto alla sua estremità.