

Sostituzione lampade proiettori

Per la sostituzione di una lampada D (12 V, 40/45 W) dei proiettori accedere al gruppo ottico dal vano bagagli e procedere come segue:

- Togliere la cuffia rigida di protezione premendo in corrispondenza dei due fermagli superiori, vedi figura in basso.
- Sfilare il raccordo a spina A e il riparo di gomma B.
- Ruotare in senso antiorario la molletta ad anello C premendo sulle due alette esterne fino a liberarle dalle loro sedi di ritegno.
- Sostituire la lampada D avendo cura di far coincidere il grano di riferimento sulla lampada con la rispettiva sede.
- Infilare il riparo di gomma B.
- Innestare il raccordo a spina A sulla lampada.
- Rimontare la cuffia rigida di protezione.

Ad operazione ultimata è consigliabile verificare l'orientamento dei proiettori.

Montaggio cuffia di protezione proiettori

- Agganciare i fermagli D alla carrozzeria facendo passare il fascio dei cavi elettrici nell'asola C.
- Controllare che i due grani di centraggio E coincidano con le proprie sedi B.
- Premere in corrispondenza dei due fermagli A e agganciare questi ultimi alla carrozzeria.

